

настройка IP-TEЛЕФОНА

Шаг 1. Узнать IP-адрес своего телефонного аппарата.

- Нажмите на телефоне кнопку **MENU**.
- Выберите пункт **STATUS**.
- Выберите пункт Network Status.
- Перейдите в меню IP. Там будет указан IP-адрес телефона.

Шаг 2. Зайти на страницу настройки ІР-телефона.

- На компьютере запустите интернет-браузер (не рекомендуется использовать Internet Explorer).
- В адресной строке впишите IP-адрес телефона.
- Перейдите по данному адресу. Откроется страница настройки.
- Введите в графы логин и пароль. По умолчанию имя пользователя: admin пароль: admin

Шаг 3. Произвести необходимые настройки.

- Войдите во вкладку «Учетные записи»
 --> «Общее».
- Осуществите настройку, как показано на скриншоте.
- Имя аккаунта: введите шестизначный городской номер без кода — данный номер будет отображаться на экране телефона.
- SIP-сервер: IP адрес нашей ATC.
- SIP User ID и Authenticate ID (строчки с ID пользователя): ID это номер телефона.
 В каждую строчку вносим номер телефона с кодом страны и кодом города (78692XXXXX).

Tandstream	Состояние Учетные	е записи	Настройки	Сеть	Обслуживание	Телефонная книга
						Версия 1.0
тные записи	Общее					
0KAMHT 1 -						
Общее	Аккаунт активе	H CHET	С нет ⊙ да			
Настройки сети	Имя аккаунт	a 999992				
Настройки SIP 🔶	SID conno	. 79 20 25	4.67			
Настройки звука	Sir Cepue	p 78.30.2.	4.07			
Настройки вызовов	Второй SIP серве	p				
KKOVHT 2 +	Прокси серве	p				
	SIP User I	D 7869299	9992			
	Authenticate I	D 7869299	9992			
	Парол	ь				
	Им	я Иванов	Иван Иванович			

- Имя: имя подписчика сервера SIP (необязательно), которое будет использовано для отображения идентификатора вызывающего абонента (например, Иван Иванов).
- Нажмите «Сохранить и применить».
- Перезагрузите телефон.

После этих действий телефония заработает.